F9164-A RTU 遥测终端	文档版本	密级
	V1. 0. 2	
加度而她仍日	产品名称: F9164-A	共 32 页

F9164-A RTU 遥测终端机使用说明书

此说明书适用于下列型号产品:

型号	产品类别
F9164-A	RTU 遥测终端机



客户热线: 400-8838 -199 电话: +86-592-6300320 传真: +86-592-5912735 网址: <u>www.four-faith.com</u> 地址: 厦门集美软件园三期 A06 栋 11 层



文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2019-02-11	V1.0	初始版本	钟超
2019-03-7	V1.0.1	初始版本(修订)	Feng
2019-06-15	V1.0.2	修正版	Feng

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护,所有版权由厦门四信通信科技有限公司 拥有,但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可,任何人不得将本文档上的任 何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用,但对于非商 业目的的、个人使用的下载或打印(条件是不得修改,且须保留该材料中的版权说明或其他 所有权的说明)除外。

商标声明

Four-Faith、四信、^{Four-Faith} 、 Four-Faith **①** 章[®]、 为系厦门四信通信科技有限公司 注册商标,未经事先书面许可,任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。



产品外形图





第一章 产品简介	6
1.1 产品概述	6
1.2 产品特点	7
1.3 产品规格	8
第二章 安装	11
2.1 概述	11
2.2 开箱	11
2.3 安装与电缆连接	11
2.4 电源说明	19
2.5 指示灯说明	19
2.6 设备固定说明	19
2.7 设备防雷说明	19
第三章 RTU 功能说明	20
3.1 工作模式	20
3.2 定时采集预设置的传感器数据	21
3.3 触发采集雨量数据	21
3.4 整点上报采集数据	21
3.5 预警触发加报实时数据	22
3.6 本地存储采集数据	22
3.7 人工置数	22
3.8 远程查询实时数据	22
3.9 远程查询时段数据	23
3.10 电池电压上报功能	23
3.11 图片拍照	23
3.12 主备中心功能	23
3.13 参数配置	
3.14 远程管理	24
第四章 参数配置	
第五章 程序升级	
5.1 本地升级	
5.2 远程升级	
附录	
超级终端	



第一章 产品简介

1.1 产品概述

F9164-A 遥测终端机集传统遥测终端机功能与 2G/3G/4G/Ethernet/NB-IOT/LoRa 等通信 功能于一体,实现水文/水资源/环保 212/TCP Modbus/MQTT 等数据的采集、存储、控制、报 警及传输等综合功能。

F9164-A 采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作 系统为软件支撑平台,提供翻斗式雨量计接口、RS232、RS485、以太网、TF 卡、SDI-12、 模拟量输入、开关量输入、开关量输出和继电器接口,可满足各种不同水文/水资源及其它 应用需求。同时支持低功耗蓝牙 BLE,方便现场调试和参数配置。

该产品可广泛适用于智慧城市项目建设中的城市内涝积水,污水水质监测,城市管道监测,雨量站监测和压力点监测等;适用于现有水利项目的雨量点监测,河道水雨情监测,水 库水雨情监测,流量站,灌区,明渠监测等;适用于智慧水务项目的水厂自动化监测,水质 在线监测,供水管网监测,大用水户监测,二次供水监测等;适用于地质灾害项目的崩塌、 滑坡点监测,泥石流监测,表面\深部位移监测,土壤含水率监测,地声监测,孔隙水渗压 自动监测,雨量、地表水位检测等。





1.2 产品特点

遵循标准

- □ SLT 180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机
- □ SLT 102-1995 水文自动测报系统设备基本技术条件
- □ SL61-2003 水文自动测报系统技术规范
- □ SZY203-2016 水资源监测设备技术要求
- □ SZY205-2016 水资源监测设备质量检验

符合规约

- ◆ 《水文监测数据通信规约》
- ◆ 《水资源监测数据传输规约》

主要功能

- □ 雨量触发采集
- □ 定时数据采集、上报及存储
- □ 预警加报
- □ 可同时支持多种通讯方式
- □ 支持 LoRa 采集数据方式
- □ 支持 APP (蓝牙) 配置功能
- □ 支持设备电压监测功能
- □ 支持图片抓拍功能
- □ 支持人工置数功能
- □ 支持串口显示、配置和调试功能
- □ 远程查询实时数据及历史数据
- □ 本地导出历史数据

产品特点

◆ 一体化设计: 集遥测终端机功能与 2.5G/3G/4G/Ethernet/LoRa/NB-IoT 传输功能于一体, 实现水文/水资源数据的采集、存储、控制、报警及传输等综合功能。

◆ 工业级设计: 宽温设计, 耐高低温, 耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备 的系统保护机制和防掉线机制, 保证终端永远在线。

◆ 接口丰富、标准易用:提供2个翻斗式雨量计接口、2个 RS232 接口、2个 RS485 接口、 1个 SDI-12 接口、8 路模拟量输入接口、8 路开关量输入接口、8 路开关量输出接口,4 路 继电器输出接口、1个以太网接口、1个 TF 卡接口。

◆ 大容量数据存储空间:提供 32MB 的内部 FLASH 和外部 TF 卡数据存储空间,可存储 10 年以上的采集数据。

◆ 多种通信方式: GPRS/CDMA/3G/4G /LoRa/ NB-IoT/Ethernet 为主传输通道、短信为备份 传输通道; 可选北斗、卫星、PSTN、超短波、微波、ZigBee 等通信方式。

◆ 低功耗设计:支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗。



◆ 本地配置方式: 支手机蓝牙 APP 和串口配置方式。

◆ 远程管理功能: 支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级。提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)。

稳定可靠

- ◆ 采用高性能工业级无线模块
- ◆ 采用高性能工业级 32 位通信处理器
- ◆ 宽电源输入(DC 5~36V)
- ◆ WDT 看门狗设计,保证系统稳定
- ◆ RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护
- ◆ SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
- ◆ 电源接口内置反相保护和过压保护
- ◆ 天线接口防雷保护(可选)

1.3 产品规格

无线参数

项目	内容
无线模块	工业级无线模块
标准	可支持: FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、
	GPRS/EDGE
	可选单模、多模或全网通讯
理论带宽	FDD-LTE: 下行速率 100Mbps, 上行速率 50Mbps
	TD-LTE: 下行速率 61Mbps, 上行速率 18Mbps
	WCDMA: 下行速率 42Mpbs, 上行速率 5.76 Mbps
	TD-SCDMA: 下行速率 4.2Mbps, 上行速率 2.2Mbps
	CDMA2000 1xEV-DO Rev. A: 下行速率 3.1Mbps, 上行速率 1.8Mbps
	GPRS/EDGE: 速率 171.2kbps/384kbps
发射功率	<24dBm
接收灵敏度	<-109dBm

NB-IoT 参数

项目	内容
标准及频段	B5: 850MHz
	B8: 900MHz
	B20: 800MHz
理论带宽	100bps~100Kbps
发射功率	23 ± 1 dBm
接收灵敏度	<-129dBm

LoRa 参数

项目	内	容	
			8 / 32



通信标准及频段	410MHz-441MHz, 1000KHz 步进, 建议 433±5MHz, 出厂默认 433.0
室内/市区通信距离	1km
户外/视距通信距离	3.5km
发射功率	100mW
通信理论带宽	6级可调(0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2kbps)
灵敏度	<-140dBm

硬件系统

项目	内容
CPU	工业级 32 位通信处理器
FLASH	512KB
SRAM	64KB
数据存储 Flash	32MB(可扩展至 64MB)

BLE 参数

项目	内容
标准及频段	支持蓝牙 V4.2 标准 2.4GHz, ISM 频段
通信速率	8KB/S (Android) 6KB/S (IOS)
发射功率	+7dBm
接收灵敏度	-92dBm at 0.1%BER

接口类型

项目	内容
	2个RS232和2个RS485接口,内置15KVESD保护,串口参数如下:
	数据位: 5、6、7、8位
串口	停止位: 1、1.5、2位
	校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及 MARK 校验
	串口速率: 110~230400bits/s
指示灯	具有"SYS"指示灯
天线接口	蜂窝: 1个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
	LoRa/GPS/BT: 1个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
	LoRa: 1个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧(可选)
SIM/UIM卡接口	标准的翻盖式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护
电源接口	工业级端子接口,内置电源反相保护和过流/过压保护
	2个翻斗式雨量计接口
	8路模拟量输入接口(16位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入,可选 0-5V 电压信号输入)
	8路开关量输入接口(光隔离)
应用接口	逻辑 0: 湿节点 0-3VDC,或干节点导通
	逻辑 1: 湿节点 5-30VDC,或干节点断开
	8路开关量输出接口(光隔离)
	最大切换电压: 30VDC
	最大切换电流: 50mA
	9 / 32



	最大切换功率: 150mW
	4 路继电器输出(光隔离)
	最大切换电压: 250VAC/30VDC
	最大切换电流: 1A
	最大切换功率: 30W
	1个10/100Mbps 以太网口(RJ45 插座),自适应 MDI/MDIX,内置1.5KV 电磁隔离保
	护
	5 路受控输出电源(额定电源 12V/1A 内置过流保护)

供电

项目	内容
标准电源	DC 12V/1.5A
供电范围	DC 5~36V

功耗

	功耗
工作电流 1	<100mA@12VDC
工作电流 2	<10mA@12VDC
静态值守电流	<2mA@12VDC

备注: 工作电流 1 测试条件: 设备接 1 路 RS485 水位计和标准翻斗雨量计,在连上数据中心上传数据时的平均电流。

工作电流 2 测试条件:设备接 1 路 RS485 水位计和标准翻斗雨量计,做数据时时采集存储不上报中心。

物理特性

项目	内容
外壳	金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸	245x145x39.8 mm (不包括天线和安装件)
重量	约 800g(不包括天线、安装件及包装)

其他参数

项目	内容
工作温度	-35~+75°C (-31~+167°F)
储存温度	-40~+85°C(-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)



第二章 安装

2.1 概述

设备必须正确安装方可达到设计的功能,通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程 师指导下进行。

注意事项:请不要带电安装设备。

2.2 开箱

为了安全运输,设备通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要转运时使用。

设备包括下列组成部分:

- □ 设备主机 1 台(根据用户订货情况包装)
- □ 车载天线(SMA 阳头)2 根
- □ 12VDC/1.5A 电源 1个(选配)
- □ RS232 三芯线 1 条 (选配)
- □ 200万像素串口摄像头1个(选配)
- □ 保修卡
- □ 合格证(选配)

2.3 安装与电缆连接

外形尺寸:

设备封装在金属机壳内,可独立使用,两侧有4个固定的孔位,方便用户安装,具体的 尺寸参见下图。(单位:mm)









天线及 SIM 卡安装:

设备天线接口为 SMA 阴头插座。将配套天线的 SMA 阳头旋到设备天线接口上,并确保旋紧,以免影响信号质量。

安装或取出 SIM/UIM 卡时,先用尖状物轻轻顶住退卡钮(SIM/UIM 左侧的圆形小圆点), SIM/UIM 卡套即可弹出。安装 SIM/UIM 卡时,先将 SIM/UIM 卡放入卡套,并确保 SIM/UIM 卡的金属接触面朝外,再将 SIM/UIM 卡套插入抽屉中,并确保插到位。

接口信号定义说明:

			67																														-	6
		雨量				SD	I		继电器						ADC4~ADC7						ADC		RS485-2			2	RS232-		-2					
				- CING		, iç	÷ +	•	40+	9	414	. p	ţ ţ	Ŕ	ť9	ά	z	OUT	Z	OUT	Z	OUT	z	OUT	+	î	۲	8	+	ï	RXD	TXD	+	100
			e Ju																															
	e Cul	e Lu	e						e																									
				D	0								DI							AD	C0-	-A[0C3				RS	485	-1	RS2	32-	1	PO	WER
	DOO	DO1	DO2	DO3	DO4	DOS	DO6	DO7	GND	DIO	DI1	DI2	DI3	DI4	DIS	DI6	DI7	GND	Z	OUT	Z	OUT	Z	OUT	Z	PU	Þ	œ	÷	•	RXD	TXD	+	×
25																																		-

信号定义:

Four-Faith

接口编号	功能分类	接口名称	默认功能	说明				
1	中海	-	设备电源输入负极	山 山 友 山 浜 益)				
2	电源	+	设备电源输入正极	│				
3		TXD	RS232 −1 数据发送(RTU 发送)	设备第一路 RS232				
4		RXD	RS232-1 数据接收(RTU 接收)	(默认波符率 115200bps)				
5	RS232-1	- 受控电源输出负极 ^输		输出电压和设备供电电压 一致,默认 12VDC,额定输				
6		+	受控电源输出正极	出电流 1A。与 RS232 -1/RS485-1 配套使用				
7	RS485-1	В	RS485-1 通讯接口 B	设备第一路 RS485				
8		А	RS485-1 通讯接口 A	(默认波特率 115200bps)				
	•							
9	ADC 9	OUT	第三路模拟量输出					
10	ADUS	IN	第三路模拟量输入					
11	ADCO	OUT	第二路模拟量输出	4 904 描圳昌龄)				
12	12 ADC2		第二路模拟量输入	4 ⁻² 000A 快1以里111八 (
13	ADC1	OUT	第一路模拟量输出					
14	ADCT	IN	第一路模拟量输入					
15	15 ADCO		第零路模拟量输出					

Add: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街 370 号 A06 栋 11 层 http://www.four-faith.com 客服热线: 400-8838-199 1

Fax: 0592-5912735



F9164-A RTU 遥测终端机使用说明书

16		IN	第零路模拟量输入						
17		GND	数字量输入地						
18		DI7	第七路数字量输入						
19	-	DI6	第六路数字量输入						
20		DI5	第五路数字量输入						
21	DIN	DI4	第四路数字量输入	数字量输入					
22		DI3	第三路数字量输入						
23		DI2	第二路数字量输入						
24		DI1	第一路数字量输入						
25		DIO	第零路数字量输入						
			_						
26		GND	数字量输出地						
27		D07	第七路数字量输出						
28		D06	第六路数字量输出						
29		D05	第五路数字量输出						
30	DOUT	D04	第四路数字量输出	数字量输出					
31		D03	第三路数字量输出						
32			D02	第二路数字量输出					
33		D01	第一路数字量输出						
34		DOO	第零路数字量输出						
			1						
35	预留	N/A	N/A	无					
		1	1						
36		_	受控电源输出负极	输出电压和设备供电电压 一致,默认 12VDC, 额定输					
37	RS232-2	+	受控电源输出正极	出电流 1A。与 RS232-2 接 口配套使用					
38		TXD	RS232-2 数据发送(RTU 发送)	设备第二路 RS232					
39		RXD	RS232-2 数据接收(RTU 接收)	bps)					
	1	1	1						
40		_	受控电源输出负极	输出电压和设备供电电压 一致,默认 12VDC,额定输					
41		+	受控电源输出正极	→ 出电流 1A。与 RS485-2 接 □配套使用					
42	к5485-2	В	RS485-2 通讯接口 B	设备第2路RS485					
43		A	RS485-2 通讯接口 A	(RS485 传感器默认接口, 如接 RS485 水位计等。默 认波特率 9600 bps)					
	I	I	1						



F9164-A RTU 遥测终端机使用说明书

44		_	受控电源输出负极	输出电压和设备供电电压 一致,默认 12VDC, 额定输		
45	- ADC_POWER	+	受控电源输出正极	—— 出电流 1A。与模拟量输入 接口配套使用		
	1	1				
46	4007	OUT	第七路模拟量输出			
47	ADC 7	IN	第七路模拟量输入			
48	ADCC	OUT	第六路模拟量输出			
49	- ADC6	IN	第六路模拟量输入			
50	ADGE	OUT	第五路模拟量输出			
51	- ADC5	IN	第五路模拟量输入			
52	4004	OUT	第四路模拟量输出			
53	ADC4	IN	第四路模拟量输入			
	4	1				
54		К3-	第三路常开继电器输出			
55	_	К3+	第三路常开继电器输出			
56		K2-	第二路常开继电器输出			
57	- 继电器	K2+	第二路常开继电器输出			
58	/Relay	K1-	第一路常开继电器输出			
59	_	K1+	第一路常开继电器输出			
60	_	КО-	第零路常开继电器输出			
61	_	KO+	第零路常开继电器输出			
		1				
62		_	受控电源输出负极	输出电压和设备供电电压 一致,默认 12VDC, 额定输		
63	SDI	+	受控电源输出正极	出电流 1A。与 SDI-12 接口 配套使用		
64	-	SDI	SDI-12 数据信号	SDI-12 数据线		
	1	1	1	1		
65	~ 8	2				
66	雨量	GND	数字量输出地	→ 雨量计接口		
67	- /Kainfall	1	雨量计输入1			
	1	1	1	1		

安装电缆:

RTU 采用工业级端子接口,建议使用的电源线材和数据线材为 28-16AWG。选配电源和 数据线说明如下:

电源(输出12VDC/1.5A):

线材颜色	电源极性					
黑白相间	正极					
黑色	负极					

RS232 线 (一端为 DB9 母头):

线材颜色	对应 DB9 母头管脚
棕色	2
蓝色	3
黑色	5

设备供电电源接线图:(供电范围 5-36VDC,要求功率大于 4W,建议使用选配电源)



设备电源开关:

设备连接好供电电源后,把开关从"OFF"置向"ON"设备即可上电工作。 注意:请不要带电对设备进行安装!给设备接线时务必保证电源开关置于"OFF"。

设备与 PC RS232 接口接线图:(设备 RS232-1 默认用于设备参数配置,历史数据导出和查 看调试信息等,波特率 115200 bps)



RS485 接口传感器接线图: (RS485-2 为 RS485 传感器默认接口,如接 RS485 水位计等。)



开关量输入接线图: (干接点)





注意:干接点输入时,DGND与GND要相连。

开关量输入接线图: (湿接点)



数字量输出接线图: (OC 门输出, 额定驱动电流 50mA, 额定驱动电压 35VDC; 即 R+R_{1oad}>20U 欧, U<=35VDC)



继电器输出接线图: (最大切换电压 30VDC,最大切换电流 1A,最大切换功率 30W)





4-20mA 模拟量输入接线图:



两线制电流环传感器接线图: (电流, 4-20mA)



SDI 传感器接线图:



 Add: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街 370 号 A06 栋 11 层

 http://www.four-faith.com
 客服热线: 400-8838-199





翻斗式雨量计接线图:



2.4 电源说明

设备通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境,提高系统的工作稳定性, 设备采用了先进的电源技术。用户可采我司选配的 12VDC/1.5A 电源适配器给设备供电,也 可以直接用直流 5~36V 电源给设备供电。当用户采用外加电源给设备供电时,必须保证电 源的稳定性(纹波小于 300mV,并确保瞬间电压不超过 36V),并保证电源功率大于 4W 以 上(不包含外接传感器和外接显示器的功耗,外接显示器的功耗不大于 4W)。

推荐使用选配的 12VDC/1.5A 电源。

2.5 指示灯说明

设备提供一个指示灯: "SYS"。指示状态如下:

指示灯	状态	说明
	灭	设备未上电或设备休眠
SYS	常亮	设备工作异常
	闪烁	设备工作正常

2.6 设备固定说明

设备外壳背面提供四个 M3 的固定螺丝孔,建议采用卡扣与导轨式安装固定。

2.7 设备防雷说明

设备连接户外传感器(如雨量计、水位计等)时,建议采取防雷保护措施(如安装防雷器等),以提高设备的安全防护等级。



第三章 RTU 功能说明

主要有以下功能:

- ◆ 自报、查询、兼容和调试4种工作模式
- ◆ 定时采集预设置的传感器数据
- ◆ 触发采集雨量数据
- ◆ 整点上报采集数据
- ◆ 预警触发加报数据
- ◆ 本地存储采集数据
- ◆ 人工置数
- ◆ 远程查询当前实时数据
- ◆ 远程查询时段数据
- ◆ 电池电压上报功能
- ◆ 图片拍照
- ◆ 短信数据备份
- ◆ 管理工具、串口工具、蓝牙 APP、远程短信配置
- ◆ 支持远程管理功能,并可以实现远程参数配置、远程升级
- ◆ 支持主备中心,支持8路主备中心切换
- ◆ 支持 2G/3G/4G/LORA/NB-iot 等通信方式
- ◆ 可外接北斗、电台等通信方式
- ◆ 可配置报警关联动作,如关联继电器或 DO

3.1 工作模式

传输模式应用有自报、兼容、查询、以及调试四种工作模式。

a) 自报工作模式

事件触发(被测要素值发生一定变化)时,遥测站主动发送数据;

定时触发时,遥测站应按规定的时间主动上报发送数据;

自报工作模式下RTU在整点上报和预警加报时上线,完成数据传输后又自动下线。自报 主要应用于短时间通讯、长时间待机,因此在功耗上远远低于兼容式工作模式。自报模式下 GPRS通讯模块处于休眠状态,可以通过短信进行远程修改配置参数。

b) 查询工作模式

中心站发出指令主要用于对遥测站进行数据查询、参数(状态)设置或设备控制;

遥测站应响应指令,发送所查询的数据或状态、设置参数或执行控制设备指令并返回 执行结果。

c)兼容工作模式

表示同时包括查询和自报两种工作模式,

兼容式工作模式下RTU一开机启动就会自动连接服务中心,并且一直保持在线;

如果出现网络故障RTU设备就会自动重新连接。此模式下,监测管理平台可以进行召测、 召拍等操作。

由于无线通信模块是一个比较耗电的单元,在自报模式下,RTU只在小时报或加报报时候才会上线,否则会关闭其电源。在兼容模式下则会一直保持在线,此时功耗会较高。

d) 调试工作模式

调试模式下,主要用于 RTU 外接水位、雨量、摄像头等设备的安装测试。

安装测试的作用:

一是测试通信线路是否正常;

二是用于验证遥测站采集传输的正确性,并告诉中心站,测试数据只做检查用,不存储。

3.2 定时采集预设置的传感器数据

支持最多 24 个通道配置,每个通道可配置成不同的硬件接口。传感器可以根据自身的 通信接口,进行配置。目前支持 RS232, RS485, SDI-12, ADC 通信接口。每个通道可以配 置预警阈值、上报间隔或报警关联等参数。

根据上报间隔进行定时采集传感器数据,并根据相应协议上报至监测平台。

3.3 触发采集雨量数据

支持翻斗式雨量计,雨量计产生雨量触发信号,RTU随时采集并记录雨量数据。

3.4 整点上报采集数据

以下水文协议为例,整点上报的协议报文有小时报、均匀时段信息报和定时报等三种。

a) 小时报:

遥测站按设定的报送间隔,以1小时为基本单位向中心站报送遥测站水文信息; 小时报是一种特定类型的定时报,用于以降水量、水位为主要监测要素的遥测站报送 1小时为间隔的报文。

b)均匀时段信息报:

均匀时段水文信息报用于遥测站向中心站报送等间隔时段水文信息,按设定的均匀时段 报时间间隔上报给中心站

c)定时报:

遥测站以时间为触发事件,按设定的定时报时间间隔向中心站报送实时水文信息; 定时报兼具有"平安报"功能,同时上报遥测站电源电压及报警等遥测站工作状态信息。

3.5 预警触发加报实时数据

例如:

雨量报警每个"加报时间间隔"时间段内,可能会有较大的降水量,如果加报时间间隔 内累加的雨量超过"雨量阈值",则将当前的雨量数据通过加报报上传给水文监测管理平台, 从而能及时通过平台了解当地雨情在短时间内的细节变化。

水位报警 如果RTU采集的实时水位超过设置的"加报水位",则将当前的水位数据通过 加报报上传给水文监测管理平台,从而能及时通过平台了解当地水情的实时变化。

当达到设定的加报条件后,雨量和水位会按设置的报警时间间隔上报给水文监测管理平台。

同时,根据报警关联设置,对 DO 和继电器进行相应控制;

在报警短信配置的情况下,同时会向预设置的号码,发送报警短信。报警短信内容可 设置。

3.6 本地存储采集数据

RTU会将所有采集雨量、水位数据都记录到本地固态存储器中,按照目前的数据格式, 至少可以存储十年的历史数据。

历史数据可以通过RTU配置管理工具本地下载查看,需要PC通过配置RS232串口接入 RTU设备,然后通过配置软件将数据读取出来,作为Excel表格文件保存到PC中,以并查看 详细的雨量、水位历史数据。

对于其他要素存储,可通过通道配置选项,来确定相应要素是否存储。

3.7 人工置数

RTU 可以对雨量、水位数据进行人工置数,并上传到监测管理平台,人工置数数据只存储最后一次记录。

如果与原有的数据有冲突,则以人工置数为准。

3.8 远程查询实时数据

远程查询功能可用于查询和兼容的工作模式下。

在兼容模式下,RTU将一直保持GPRS在线。这样,监测平台就可以在必要的时候选择 对某个RTU进行召测。



在查询模式下,RTU可以接收平台召测命令,然后通过 GPRS 上线将数据上报给监测 平台。

3.9 远程查询时段数据

远程查询时段数据的作用主要是查询终端的某个时段数据。

3.10 电池电压上报功能

由于RTU一般情况下是由蓄电池供电的,当电池老化后会出现电压下降的问题,导致设备不能正常工作。RTU可以读取输入电源的电压值,并在每次的传输中都将该值发送给监测管理平台。可以通过水利监测管理平台的实时数据指令操作查看到每个RTU的电池状况。

以并当电池的电压下降达到过低时,专业人员现场检查前方的充电装置和蓄电池是否正常,如果不正常,需及时进行处理。

3.11 图片拍照

RTU 可以连接数字摄像头,并能实时接受监测管理平台的命令控制数字摄像头的拍摄动作,完成对监视目标的图片拍照功能。

图片通过 GPRS 数据传输给监测管理平台,报送摄像头拍摄的静态图片,通常是采用 JPG 格式。



3.12 主备中心功能

最多支持八个中心,每个中心都可配置备份中心。当主中心连接不上时,则连接备份中



心。主中心一旦连接上,则会断开备份中心。

3.13 参数配置

配置工具配置 采用RTU配置工具软件来配置参数,需要用RS-232串口线将RTU配置串口(RS232-1)和PC的串口连接。在PC上运行RTU配置工具软件对设备进行参数配置等操作。

远程平台配置 登录监测管理平台, RTU 设备状态成功显示在线后,通过平台上"参数 设置"功能模块,可以对需要配置参数的 RTU 设备进行远程平台配置。

远程短信配置 用户可以远程通过手机给设备上的 SIM 卡发送短信,对所需配置的参数发送特定格式的短信内容。

具体设置请参考下面第四章参数配置

3.14 远程管理

RTU的远程管理功能是通过其配套的监测管理平台来实现的。

监测管理平台可以实现数据接收、终端参数管理、程序升级、校时、历史数据查询、召 测、电压告警、图片抓拍、短信接收功能。

RTU 支持扩展协议的远程参数设置,具体设置请参考监测管理平台"参数配置"。

RTU 可以远程升级应用程序,支持 TCP 与 UDP 方式。首先把需要升级的应用软件(版本号要高于当前的软件版本号)放在中心软件的安装目录下。其次需要配置远程升级的参数 (需要升级的应用软件所在的服务器的 IP 与端口号),支持扩展协议配置与短信配置。 具体参数配置请参考程序升级的"远程升级"。



第四章 参数配置

RTU 参数支持本地触摸屏、蓝牙配置(选配)、配置工具软件、远程平台与短信配置。以下分别对这些配置做详细说明。

参数配置方式介绍

要让设备正常工作,必须对其进行正确的参数配置,参数配置方式有四种:

□ 配置工具软件

该软件通过RS232串口与RTU设备连接,从而通过直观的界面化操作完成对RTU设备的参数配置、历史数据提取等功能。

□ 远程平台配置

用户通过平台上"参数设置"功能模块,对需要配置参数的 RTU 设备进行远程平台配置。

□ 短信密码配置

用户通过手机给设备发送短信信息,到设备对应的 SIM 卡,短信内容要按正确的格式 填写发送,设备成功接收短信后,更改配置参数。

如果配置命令超过140个字符,请分成多条短信下发(即不支持长短信)。 短信 AT 命令时,配置参数里不能含有分号(即;号)。

短信配置格式如下

<密码;命令1;命令2>

密码: 与 4.2.8 其他配置参数中的短信配置密码一致, 这条短信配置参数才生效。

命令: 对应的 AT 命令去掉 AT+余下的命令,就是短信配置参数的命令。多个命令用分号隔开。

例子: <123456;IPAD=120.42.46.98;PORT=5007>

说明: 密码 123456, 设置地址为 120.42.46.98 端口 5007

短信 AT 命令配置参数应答如下:

设置成功: 会回复一条短信提示设置成功, 短信内容为: cmd (对应设置命令):设置成功。

设置失败:会回复一条短信提示设置失败,短信内容为: cmd (对应设置命令):设置失败。

无此设置命令:不会回复短信。

注: 配置工具详细使用说明请见附件《F9164 系列遥测终端配置工具使用说明书》



第五章 程序升级

5.1 本地升级

用出厂提供的RS232串口线或者RS232-485转换线把DTU和用于升级的PC连接起来,暂时不要给DTU上电

步骤 1. 打开四信 DTU 软件下载工具"DtuDownload.exe"

船 DtuDownload							- 🗆	×
Comm: COM7	•	Rate: 115200	•	Load	Download	SetTool	RunTool	
File:								
				0%				

步骤 2. OPEN 打开 RTU 设备对应的串口和点击"Load"选择需要升级的程序 BIN 文件,点击 "DOWN"功能按钮,下载文件并升级,提示下图界面,表示升级准备好了。

6000		115200		1 ====	Chan	CutTe al	0	
Comm: COM3	Ŧ	Rate: 115200	<u> </u>	Load	Stop	SetTool	Run	001
File: D:\image	s\ak∰IRTH	\水利RTU-V2 0版	木\枟`侔\F9)	(64 Standar	d V2 1 4 20160	1510 hin		-
The D. (Inage	:SVJ(AJICTO	VJ(不引(10-V2-0))	44 \117/世 \11 37	tor_stantia	0_02.1.4_20100	510.011		
			154	frame				
			154	Indine				

步骤 3. RTU 设备重新上电,程序开始升级

omm: COM3	Ŧ	Rate: 115200	-	Load	Stop	SetTool	RunT	ool
File: D:\image	s\水利RTU	J\水利RTU-V2.0版	本\标准\F9	9X64_Standa	rd_V2.1.4_2016	0510.bin		
				9%				



步骤 4. RTU 程序升级完成后,提示如下图所示,说明程序烧写成功

船 DtuDow	nload						- 0	×
Comm:	СОМЗ 💌	Rate: 115200	•	Load	Download	SetTool	RunTool	
File:	D:\images\水利	RTU\水利RTU-V2.0	版本\标准\F	9X64_Standa	ard_V2.1.4_20160	510.bin		
			154 f	rame,59 sec				
							1	

程序升级成功之后就可以对 RTU 设备进行所需要的参数配置

步骤 5. RTU 程序升级完成后,再次点击"Download",可进入下一台设备的升级准备

5.2 远程升级

需要远程升级时,请先本公司联系,获得升级软件版本号以及升级软件所在服务器的地 址。

步骤 1. 将要升级的程序和远程升级软件放在同一个文件夹下



步骤 2. 打开升级中心软件,端口设置为 5531

	服务监听端口:	5531	~	
	超时下线时间:	480	~	
ſ	744-22	_	ਸਰੂਆਪ	



步骤 4. 登录水文监测管理平台,鼠标移动到要升级的 RTU 设备,点击右键,跳出指令操作 界面,选择"远程升级".填写远程升级软件所在的服务器 IP 地址、端口和程序版本

🚆 远程升级			×	3
┌─ 远程升级 ──				
服务器IP:	120.42	120.42.46.98		
端口:	5531	5531		
版本:	F9X64-	F9X64-SW-V1.5		
	_			
	保存	重置		



步骤 5. 需要升级的设备重启连接到远程升级软件所在的服务器和端口,程序开始远程升级

◎ 厦门四信通信升级软件▼ 操作 设置 升级 关于	.1				
	▲ ?	Q			
₿务启动成功 ∧	设备ID号	登陆时间	最后更新时间	SIM 号码	是否在线
按収到米目设备 4736574的升级请求*	74736574	2013-11-18 17:26:16	2013-11-18 17:29:44	Upgrade Sta	在线
ady*** 译备14736574已升级0% "备14736574已升级1% 经备14736574已升级2% "备14736574已升级2% "备14736574已升级3% "备14736574已升级3% "备14736574已升级5% "备14736574已升级6% "备14736574已升级6% "备14736574已升级6% "备14736574已升级8% "备14736574已升级8%					
:备74736574已升级9% 🧲 :备74736574已升级10%	中心服务信息				
备74736574已升级10% 备74736574已升级11% 备74736574已升级12% 备74736574已升级13%	中心信息				
着74736574已升级13% 着74736574已升级15% 着74736574已升级15% 着74736574已升级15% 着74736574已升级15% 着74736574已升级17% 着74736574已升级17% 着74736574已升级18% 备74736574已升级18%		中心服务端口: 5531 列表中设备总数: 1	当前在线。	意数: 1	

步骤 6. 升级未完成时,设备重启后再次连接到升级中心,断点续传,直到完成升级。提示升级结束。升级完成后,设备再次连接到水文监测平台。

备74736574已升级79%	设备ID号	登陆时间	最后更新时间	SIM 号码	是否在线
$\frac{1}{6}$ 74736674 \overline{C} 74881% $\overline{6}$ 74736674 \overline{C} 74882% $\overline{6}$ 74736674 \overline{C} 74882% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74882% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74884% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74885% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74885% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74886% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74886% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74886% $\overline{6}$ 74736574 \overline{C} 74888%	74736574	2013-11-18 17:32:58	2013-11-18 17:36:36	Upgrade Sta	
출74736574已升级88% 备74736574已升级89% 备74736574已升级90% 备74736574已升级90% 备74736574已升级90% 备74736574已升级90% 备74736574已升级93% 备74736574已升级93% 备74736574已升级93%	中心服务信息	由小服发端门• 5531			
备74736574已升级95% 备74736574已升级96% 备74736574已升级96% 备74736574已升级98% 备74736574已升级98% 备74736574已升级98%		中心服务端口: 5531 列表中设备总数: 1	当前在线,	总数: 1	



附录

超级终端

用户通过扩展 AT 命令(以下简称 AT 命令)的方式进行配置和管理:在这种配置方式下, 用户只需要有串口通信的程序就可以配置设备的所有的参数,比如 WINDOWS 下的超级终端,LINUX 下的 minicom,putty 等,或者直接由用户的单片机系统对设备进行配置。在运用 扩展 AT 命令对设备进行配置前需要让设备进入配置状态,其步骤请参考附录

下面以 WINDOWS 的超级终端为例,说明使设备进入配置状态的步骤。 1.点击"开始"□"程序"□"附件"□"通讯"□"超级终端"

连接描述				? ×
新建连接				
输入名称并为该连接选择图	图标:			
名称(图):				
ff				
图标(L):				
	MC	<u>@</u>		>
	Ð	腚	取	消

2.输入连接名,选择"确定"

3.选择连接到设备所采用的实际物理串口,选择"确定"

连接到	<u>?×</u>
angle ff	
输入待拨电话的详	细信息:
国家(地区)(C):	中华人民共和国(86)
区号(图):	888
电话号码(2):	
连接时使用(图):	COM1
	确定 取消



- 4. 如下图配置超级终端,并选择"确定"。
 通信速率: 115200
 数据位: 8
 奇偶校验: 无
 - 停止位: 1

数据流控:无

COTI	「属性	?	×
端	口设置		
	毎秒位数 (B): 1152	200 💌	
	数据位 @): 8	•	
	奇偶校验 (P): 无	•	
	停止位 (S): 1		
	数据流控制 (2): 无		
	1	还原为默认值 (<u>R</u>)	
_	确定	取消 应用 (&)	

5. 此时超级终端正常运行起来了。

餐 ff - 超级终端 文件 (2) 编辑 (2) 查看 (Y) 呼叫 (2) 传送 (1) 帮助 (U)	- O ×
文件 (2) 編編 (2) 直看 (2) 呼叫 (2) 传送 (2) 帮助 (3)	
上 已连接 0:00:43 自动检测 自动检测 SCR0LL CAPS NUM 捕 打印	



6. 重新给设备上电,并一直按住键盘的's'键,直到设备进入配置状态。



7. 至此,设备已经成功进入配置状态,可以用扩展 AT 命令对设备进行参数配置了。 注: 每条扩展 AT 命令都应以回车符做为结束。